


MicroSaver® Pocket ComboSaver

Instructions • Instrucciones • Bedienungsanleitung
Instructies • Istruzioni • Instrucciones



To attach security cable and lock your notebook:

- 1 Press button on side of cable housing and pull cable.
- 2 Wrap the long cord around an immovable object and pull the lock through the loop.
- 3 Personalise your combination code (see below). The pre-set factory code is 000.
- 4 Line-up the T-bar on the lock with the Kensington Security slot on your computer.
- 5 Insert the lock into the Kensington Security Slot on your notebook or other device.
- 6 Rotate the lock body 90 degrees to lock it.
- 7 Scramble the combination wheels.
- 8 That's it! Your notebook or other device is now securely locked.

Pour attacher votre câble et verrouiller votre portable :

- 1 Pressez le bouton sur le dessus du boîtier et tirez le câble.
- 2 Passez le câble autour d'un point d'accroche fixe et le verrou dans la boucle du câble.
- 3 Personnalisez la combinaison de votre verrou (voir ci-dessous). La combinaison par défaut est 000.
- 4 Alignez la barre en T du verrou avec l'encoche de sécurité Kensington présente sur votre portable.
- 5 Insérez le verrou dans l'encoche de sécurité Kensington de votre portable ou autre matériel.
- 6 Pivotez le corps du verrou de 90° pour le verrouiller.
- 7 Brouillez la combinaison.
- 8 C'est fait ! Votre portable ou autre matériel est maintenant sécurisé.

Zum Anschließen des Sicherungskabels mit Schloss an das Notebook:

- 1 Drücken Sie den Knopf an der Seite des Gehäuses und ziehen Sie am Kabel.
- 2 Binden Sie das lange Kabel um einen unbeweglichen Gegenstand und ziehen Sie das Schloss durch die Schlaufe.
- 3 Stellen Sie das Kombinationsschloss auf den gewünschten Code ein (siehe unten). Die Voreinstellung der Zahl ist 000.
- 4 Stellen Sie den T-Schließmechanismus parallel zum Kensington Slot am Computer.
- 5 Führen Sie das Schloss in den Kensington Sicherheitsschlitz (Slot) ein.
- 6 Drehen Sie das Schloss um 90 Grad, um es abzuschließen.
- 7 Verdrehen Sie die Zahlen des Schlosses.
- 8 Das war's! Das Notebook oder Gerät ist nun sicher verschlossen.

Beveiligingskabel en slot bevestigen aan uw notebook:

- 1 Druk op de button aan de zijkant van de Pocket Combosaver en trek het slot uit de behuizing.
- 2 Plaats de kabel rond een onverplaatsbaar object en trek het slot door de lus.
- 3 Stel uw persoonlijke cijfercombinatie in (zie hieronder). Standaardinstelling is 000.
- 4 Plaats het T-balk slot op één lijn met de beveiligingsuitsparing in uw notebook of andere hardware.
- 5 Plaats het Pocket Combosaver-slot in de beveiligingsuitsparing.
- 6 Draai het slot 90 graden om te vergrendelen.
- 7 Zet de cijfercombinatie in een willekeurige stand.
- 8 Dat is alles! Uw notebook of andere hardware is nu veilig vergrendeld met de Pocket Combosaver!

Cavo in acciaio per allacciare in sicurezza il tuo notebook:

- 1 Premi il pulsante sul lato della scocca e tira il cavo.
- 2 Avvolgi il cavo intorno ad un oggetto inamovibile e infila il lucchetto attraverso l'anello.
- 3 Imposta il tuo codice di combinazione personale (vedi sotto). Il codice di fabbricazione è impostato su 000.
- 4 Allinea la barra a T del lucchetto allo Slot di Sicurezza Kensington già presente sul tuo computer.
- 5 Inserisci il lucchetto all'interno dello Slot di Sicurezza Kensington sul tuo notebook o altro dispositivo.
- 6 Ruota il corpo del lucchetto di 90° per assicurarli.
- 7 Ruota le rotelle della combinazione.
- 8 Ecco fatto! Il tuo notebook o altra periferica è ora certamente al sicuro.

Como instalar el cable y asegurar su portátil:

- 1 Presione el botón situado en el lado de la cubierta del cable y tire del cable.
- 2 Pase el cable alrededor de un objeto inmóvil e introduzca el candado por la apertura.
- 3 Personalice su clave de combinación (véase abajo). La clave predeterminada es 000.
- 4 Alinee la barra en T del cierre con la ranura de seguridad Kensington de su ordenador u otro dispositivo.
- 5 Inserte el cierre del cable en la ranura de seguridad Kensington.
- 6 Gire el cuerpo del candado para cerrarlo.
- 7 Gire las ruedecillas de combinación.
- 8 ¡Esto es todo! Su portátil u otros dispositivos ya están bien asegurados.

Personalising your combination lock code


Personnalisez la combinaison de votre verrou

Einstellen des Kombinationsschloss auf den gewünschten Code

Uw persoonlijke Pocket Combosaver code instellen


Per personalizza il tuo codice del lucchetto a combinazione

Personalice su código de combinación



- 1 Align the proper combination (default is 000) to the dark blue arrow.
- 2 Go to Reset mode by flipping the lever (with the green dot) at the end of the lock 180 degrees so that the red dot is showing. If the lever is difficult to turn, then the combination is not properly aligned.
- 3 Set the combination wheels to your new, personal combination.
- 4 Return to Use mode by flipping the lever back so that the green dot is showing.
- 5 Register your product on-line at www.kensingtoneuropa.com

- 1 Alignez la combinaison existante sur la flèche bleue foncée. (par défaut 000).
- 2 Passez en mode « réglage » en soulevant le levier (avec le point vert) à 180° de manière à voir le point rouge. Si vous rencontrez une résistance, réalignez la combinaison convenablement.
- 3 Tournez les roulettes pour composer votre combinaison personnelle.
- 4 Retournez en mode « utilisation » en re-soulevant le levier jusqu'au point vert.
- 5 Enregistrez votre combinaison en ligne sur www.kensington.fr



- 1 Stellen Sie die richtige Kombination (Voreinstellung ist 000) in Reihe zum dunkelblauen Pfeil.
- 2 Stellen Sie den Reset Modus ein, indem Sie den Bügel (mit dem grünen Punkt) am Ende des Schlosses um 180 Grad auf die andere Seite umstellen, so dass der rote Punkt sichtbar ist. Wenn der Bügel schwergängig ist, ist die Zahlenkombination nicht exakt in einer Reihe.
- 3 Geben Sie nun die neue, persönliche Zahlenkombination ein.
- 4 Gehen Sie zurück auf den Benutzer Modus, indem Sie den Bügel wieder auf die andere Seite stellen und der grüne Punkt sichtbar wird.
- 5 Registrieren Sie Ihr Produkt im Internet unter www.kensingtoneuropa.com

- 1 Zet de juiste combinatie (standaardinstelling 000) op één lijn met de donkerblauwe pijl.
- 2 Stel uw persoonlijke code in door de kleine hendel (met de groene stip) aan het uiteinde van het slot 180 graden om te klappen, indien de hendel blokkeert, de cijfercombinatie goed uitlijnen.
- 3 Stel uw persoonlijke cijfercombinatie in.
- 4 Klap de hendel weer 180 graden terug, zodat de groene stip weer zichtbaar is. Het product is nu gebruiksklaar.
- 5 Registreer uw product online op www.kensingtoneuropa.com



- 1 Allinea la combinazione scelta (di default è 000) alla freccia blu scuro.
- 2 Per impostare la modalità Reset occorre sollevare la leva (quella con il punto verde) e portarla di 180° dalla parte opposta in modo da mostrare il punto rosso. Se la leva mostra difficoltà nel girare, vuol dire che la combinazione non è ancora perfettamente allineata.
- 3 Imposta la tua nuova combinazione personale agendo sulle rotelle.
- 4 Per tornare alla modalità di Utilizzo solleva la leva nera in modo da mostrare il punto verde.
- 5 Registra il tuo prodotto on-line su www.kensingtoneuropa.com.

- 1 Alinee la combinación que aparece por defecto (es 000) con la flecha azul oscuro.
- 2 Utilice la opción restablecer para introducir el nuevo código: gire la palanca con el punto verde hasta el punto rojo. Si resulta difícil girar la palanca, significa que la combinación 000 no está bien alineada.
- 3 Establezca las ruedecillas para su nueva combinación personal. Utilice una combinación fácil de recordar.
- 4 Regrese a la modalidad de uso ajustando la palanca a su posición original, de modo que el punto verde esté visible. Si resulta difícil girar la palanca, significa que la nueva combinación no está bien alineada.
- 5 Registre su producto y clave en www.kensingtoneuropa.com

